



## Τέντες Προέκτασης – Ανοιχτού Τύπου & με Κασετίνα και οδηγίες χειρισμού, συντήρησης & ασφαλούς χρήσης

Οι τέντες προέκτασης της Euroblinds είναι συστήματα εξωτερικής σκίασης, σχεδιασμένα να προσφέρουν σκίαση και να ενισχύουν την άνεση των εξωτερικών χώρων μέσω προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία.

**Διατίθενται σε δύο τύπους:**

- ▶ Ανοιχτού τύπου (χωρίς κασετίνα)
- ▶ Με κασετίνα (προστατευτικό κέλυφος που καλύπτει ύφασμα και μηχανισμό)

Οι τέντες δεν είναι σχεδιασμένες για χρήση υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης απουσίας από τον χώρο.

**Προσοχή στη Βροχή:**

Οι τέντες προέκτασης δεν προορίζονται για χρήση κατά τη διάρκεια βροχής.

- ▶ Η συσσώρευση νερού στο ύφασμα ενδέχεται να προκαλέσει κάμψη ή σπάσιμο των βραχιόνων κίνησης.
- ▶ Η τέντα πρέπει να μαζεύεται πάντα πριν από βροχόπτωση.

**Προστασία από Ανέμους – Αισθητήρες Κραδασμών:**

Όλες ανεξαιρέτως οι τέντες συνοδεύονται από αισθητήρα κραδασμών, ο οποίος ενεργοποιείται όταν εντοπίσει έντονες ταλαντώσεις από τον άνεμο, δίνοντας εντολή αυτόματου κλεισίματος.

**Για μέγιστη ασφάλεια συνιστάται:**

- ▶ Να κλείνετε την τέντα όταν απουσιάζετε από τον χώρο
- ▶ Να μην την αφήνετε ανοιχτή κατά τη διάρκεια δυνατών ανέμων, ακόμη κι αν υπάρχει αισθητήρας

**Σημαντικές Προειδοποιήσεις:**

- ▶ Μην αφήνετε την τέντα ανοιχτή σε ισχυρούς ανέμους ή βροχή. Η καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ύφασμα, τους βραχιόνες ή τον μηχανισμό.
- ▶ Σε περιόδους μη χρήσης, η τέντα πρέπει να παραμένει μαζεμένη.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



### ΥΦΑΣΜΑ:

Ευρωπαϊκής προέλευσης, αδιάβροχα, ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, με επεξεργασία αυτοκαθαρισμού.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

Χρησιμοποιήστε μαλακό, υγρό πανί ή ξεσκονόπανο.

### ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ:

Πιεστικό μπλάνο, λειαντικά ή χημικά καθαριστικά.

### ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ:

Συνιστάται ετήσιος έλεγχος βιδών, αρθρώσεων και κινούμενων μερών.



## ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η τέντα κλείνει από μόνη της κάθε 15-30 λεπτά

### ΑΙΤΙΑ:

Έχει εξαντληθεί η μπαταρία στον αισθητήρα κραδασμού, ο οποίος βρίσκεται στο αντίβαρο της τέντας

### ΛΥΣΗ:

- ▶ Αφαιρέστε τον αισθητήρα σύροντάς τον προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το τόξο επάνω στο καπάκι.
- ▶ Αφαιρέστε το εσωτερικό καπάκι.
- ▶ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- ▶ Κλείστε το καπάκι και σύρετε τον αισθητήρα προς την αντίθετη κατεύθυνση για να κουμπώσει.

Αν όλα έγιναν σωστά, η τέντα θα εκτελέσει μικρή κίνηση εμπρός-πίσω, επιβεβαιώνοντας τη σωστή λειτουργία.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ



Χειροκίνητες Τέντες (με μανιβέλα):

- ▶ Περιστρέψτε τη μανιβέλα με ομαλές κινήσεις υπό γωνία 45° σε σχέση με τον μηχανισμό.
- ▶ Αποφύγετε απότομη ή βίαιη περιστροφή.
- ▶ Διακόψτε την κίνηση όταν η τέντα έχει τεντωθεί πλήρως ή κλείσει εντελώς.
- ▶ Μην υπερβαίνετε το όριο ανοίγματος, καθώς μπορεί να προκληθεί μηχανική βλάβη.

Συνήθη Προβλήματα & Αντιμετώπιση

Η τέντα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει:

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ:

- ▶ Ελέγξτε τη σωστή χρήση της μανιβέλας και τον μηχανισμό κίνησης.

Ηλεκτροκίνητες Τέντες:

Συνήθη Προβλήματα & Αντιμετώπιση

Η τέντα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει:

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ:

- ▶ Προβλήματα τροφοδοσίας ρεύματος
- ▶ Εξάντληση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου
- ▶ Υπερθέρμανση του κινητήρα μετά από συνεχόμενες κινήσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι ενεργή (heater switch) και ελέγξτε την ασφάλεια στον πίνακα.
- ▶ Δοκιμάστε το τηλεχειριστήριο σε άλλη τέντα (αν υπάρχει). Αν δεν ανταποκρίνεται, αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- ▶ Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά για να κρυώσει ο κινητήρας.

## ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ



- ▶ Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες χειρισμού και φροντίδας.
- ▶ Για επισκευή ή συντήρηση, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Σκίασης ή καλέστε στο 77 77 20 10.
- ▶ Δείτε περισσότερα στον ιστότοπό μας:  
[www.euroblinds.com.cy/tentes](http://www.euroblinds.com.cy/tentes)  
[www.euroblinds.com.cy/kasetina](http://www.euroblinds.com.cy/kasetina)