



Πέργκολα Τύπου Skyline και οδηγίες χειρισμού, συντήρησης & ασφαλούς χρήσης

Η πέργκολα Skyline της Euroblinds αποτελεί κορυφαίο σύστημα εξωτερικής σκίασης και προστασίας, σχεδιασμένο για απαιτητικούς εξωτερικούς χώρους όπως ταράτσες, κήπους, επαγγελματικά και οικιακά περιβάλλοντα. Διαθέτει ηλεκτροκίνητη κάλυψη με πλήρως τεντωμένο ύφασμα, ενσωματωμένη κλίση απορροής νερού και ανθεκτική αλουμινένια κατασκευή για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ▶ Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για σκίαση και προστασία από ήπια βροχόπτωση.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα σε ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. χαλάζι, έντονη ανεμοβροχή).
- ▶ Αποφύγετε την ύπαρξη εμποδίων κατά την κίνηση του υφάσματος.
- ▶ Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας, συνίσταται το κλείσιμο του συστήματος.

Χρησιμοποιείτε την τεντοπέργκολα τακτικά για να αποφεύγεται η αδράνεια του μηχανισμού! Αν παραμείνει κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα μηχανικά μέρη (οδηγοί, τροχάκια κίνησης) μπορεί να κολλήσουν. Όταν τα ανοίγετε μετά από αδράνεια, παρακολουθήστε προσεκτικά την κίνηση και σταματήστε τη λειτουργία αν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΥΦΑΣΜΑ:



- ▶ Καθαρίστε με μαλακό πανί ή ξεσκονόπανο.
- ▶ Αποφύγετε πιεστικά μηχανήματα, λειαντικά ή χημικά καθαριστικά.
- ▶ Το ύφασμα είναι αδιάβροχο και με επεξεργασία UV.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ:

- ▶ Πραγματοποιείτε ετήσιο έλεγχο σε:
 - ✓ Βίδες και ενώσεις
 - ✓ Αρθρώσεις και ροδάκια
- ▶ Καθαρίστε οδηγούς και ράγες από σκόνη, φύλλα ή έντομα.
- ▶ Λιπαίνετε ελαφρά τα κινούμενα μέρη με σιλικονούχο σπρέι (όχι WD-40).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ



Ηλεκτροκίνητη λειτουργία:

- ▶ Η πέργκολα ενεργοποιείται μέσω τηλεχειριστηρίου ή εντοιχισμένου διακόπτη.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι ενεργή.
- ▶ Αποφύγετε συνεχόμενες εντολές χωρίς διακοπή, ώστε να μην προκληθεί υπερθέρμανση του κινητήρα.
- ▶ Κατά το κλείσιμο, περιμένετε να κλείσει πλήρως το ύφασμα – μη διακόπτετε πρόωρα.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- ▶ Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα όταν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα.
- ▶ Για συντήρηση ή επισκευή, επικοινωνήστε με το Κέντρο Σκίασης Euroblinds: 77 77 20 10
- ▶ Περισσότερες πληροφορίες:
www.euroblinds.com.cy/skyline-pergola

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ



Η πέργκολα δεν κινείται με το τηλεχειριστήριο

Πιθανές Αιτίες:

- ▶ Πρόβλημα στην παροχή ρεύματος
- ▶ Εξάντληση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου
- ▶ Υπερθέρμανση του μοτέρ

Λύσεις:

- ▶ Ελέγξτε την ασφάλεια στον πίνακα και τη σύνδεση
- ▶ Αντικαταστήστε τη μπαταρία
- ▶ Περιμένετε 30 λεπτά και δοκιμάστε ξανά

Ανωμαλία στη λειτουργία (μαγκώνει ή κολλάει)

Πιθανές Αιτίες:

- ▶ Σκόνη ή εμπόδια στους οδηγούς
- ▶ Ακαθαρσίες στις ράγες

Λύσεις:

- ▶ Καθαρίστε σχολαστικά τις ράγες και λιπάνετε με σιλικονούχο σπρέι
- ▶ Ελέγξτε αν υπάρχουν φύλλα, έντομα ή άλλα εμπόδια.